

ワークテーブル 取扱説明書

800シリーズ・バイス専用タイプ

このたびはお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
この説明書は、この商品の組立て方が記載してあります。
正しく安全にお使いいただくためにも、この説明書をよく
お読みになり、内容をご理解の上お使いいただけますよう
お願い致します。

(N53-10)

「注意」




インパクトドライバーは
使用しないでください。
ネジ部が破損する恐れが
あります。


組立方法

下図をご参考し、逆さまにした状態で各ボルトを仮締めし、全てのボルトを取付けた後にしっかりと
締め込んでください。


800シリーズ固定式/バイス専用タイプ(W1800除く)固定式



800シリーズ移動式





800シリーズ高さ調整タイプ




高さ調整方法


① 必ず逆さまの状態ですべてのボルトを仮締めし、しっかりと締め込んでください。




本体を起して各部にゆるまない事を確認してください。




バイス専用タイプ(W1800のみ)固定式



いずれのタイプもツナギ位置を前・中・後のどこにでも
セットいただけます。
足元を広く使いたい場合などは、前又は後にセットして
ください。




中央にセットした例




後ろにセットした例


オプション 中間棚板の取付手順




中間棚受を任意の高さの
穴に上の爪から差し込み、
下にはめ込んでください。



セットした状態。




中間棚板をスライドさせてセット
してください。
セット後、中間棚受にはまり込んで
いるか確認してください。



完成品の例
(中間棚板2枚をセット)

オプション 半面棚板の取付手順



棚板は本体を起した後、両側を引掛けて取り付けください

注意

- 商品の上に乗ったり、腰を掛けたりしないでください。転倒して怪我をする事があります。
- 床に傾斜や段差のある場所や、不安定な場所では使用しないでください。転倒して怪我をする事があります。
- 溶接外れやキャスターの欠落など、異常を発見した時は直ちに使用を中止して、お買い上げの販売店にご相談ください。
- この商品を他の人が使用する時は、この取扱説明書をよく読んでから使用するようにご指導ください。

末永くご使用頂くために

- この商品は屋内用です。屋外での使用や水濡れは、故障やさび・変色の原因となります。
 - 商品のお手入れについて
 - 日常のお手入れは乾いた柔らかい布で乾拭きしてください。
 - 汚れが著しい場合は、薄めた中性洗剤につけた布を軽く絞って拭いてください。
- 磨き粉・タワシ・ベンジン・シンナー・ガソリン・石油・酸類・化学雑巾などは塗装面をいためることがありますので
ご使用にならないでください。

アフターサービスについて

ご不明な点や修理については、お買い上げの販売店まで
ご連絡ください。

品質表示

主な部品材質 天板・表面材・・・メラミン化粧板・塩ビシート
芯材・・・パーティクルボード・MDF
エッジ・・・塩化ビニール
脚部/スチール
表示者 山金工業 株式会社
お客様ご相談窓口 TEL 06-6974-8511 FAX 06-6972-7104
E-mail: o-hariki@yamakin-kougyou.co.jp
URL : http://www.yamakin-kougyou.co.jp/



本商品は自主検査に合格しております。
商品改良のため予告なく仕様を変更する場合があります。予めご了承ください。